


Montageanweisung ISOMIT-Schornsteinkopfhalter


Schornsteinkopfhalter für die seitliche Abstützung des Schornsteinkopfes zwischen den Sparren

ISOMIT

Bausatzteile:



Erforderliches Werkzeug:



Optional kann der Schornsteinkopfhalter auch von unten an den Sparren montiert werden.

ISOMIT